Montageanleitung Auszugboden (prov.)

- Vorderseite der Seitenführungen in H-Profil einsetzen (Abb.1 und Abb.2)
- durch leichtes Biegen die Rückseiten der Seitenführungen waagerecht einsetzen (Abb.3)
- > Seitenführungen vorne und hinten durch Sicherungsstift sichern (Abb.4)
- ➤ Mittelschienen in Seitenführungen einsetzen (Abb.5)
- > Mittelschienen nach vorne ziehen und somit arretieren (Abb.6)
- Auszugboden auf die hinteren Rollen der Mittelschienen schieben (Abb.7)
- > Auszugboden auf die vorderen Rollen der Mittelschienen einsetzen (Abb.8)



Wichtige Hinweise

- maximale Belastbarkeit 60kg/Auszug, bei jeweils gleichmäßig verteilter Last
- 20% Lastreduzierung bei einem Auszug über 550 mm
- um ein Kippen des Regals zu vermeiden, ist das Regal am Fußboden oder geeigneten Bauwerksteilen zu befestigen
- das Regal ist lotrecht aufzustellen
- der Auszugboden und Seitenführungen müssen waagerecht montiert sein
- es ist unbedingt zu beachten, dass alle Sicherungsstifte eingesetzt sind
- technische Änderungen vorbehalten